

MAGYAR

Code Set up

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVÉRŐLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülék típusa és működési alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelőt. Kapsolja be a készüléket íme készítettet.
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, minden televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Adjja meg a készülék négyzetű kódját a számogombok segítségével (pl. a 03703-as Accent-kódot). A piros LED két vállanására jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot. Ha a készülék kilakosol, a ONE FOR ALL készén áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-t.
- Lépéstől az adott márkánál félreültetettetőkkel. Ha a márka mellett szereplő kód sem felmerül, meg VAGYÍT a kód az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.
- A kód másik készülékehez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépéshoz a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriaiban szereplő összes kód végigfuttatásával meglérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készüléti állapotban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, minden televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 + 6 gombat.
- Nyomja meg kétzerű a töröli kívánt funkciókat megfelelő gombot (pl. piros).

Betanítás

A One For All távvezérőnek be lehet tantári bármely másik működő távvezérő bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy készül a vezérlési eredeti távvezérő, és mindenekben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távvezérőnél kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távvezérőtől, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távvezérő felé nézni:



- Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. TV.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

MAGYAR

Code Set up

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVÉRŐLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülék típusa és működési alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelőt. Kapsolja be a készüléket íme készítettetet.
- Nyomja meg, majd engedje fel a gombot, amelynek funkciót szeretne beállítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.
- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távvezérőnél, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED készter felvillan, jelezve, hogy a gomb beállítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 4. és a 5. lépést mindenikig beállítani kívánt gombbal – ne feleje, több távvezérőről is beállíthat, azonban gombenként csak egy funkció van elérhető.
- Ha az összes szükséges funkció beállítását elvégzte, nyomja meg, és tartsa nyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Adjja meg a készülék négyzetű kódját a számogombok segítségével (pl. a 03703-as Accent-kódot). A piros LED két vállanására jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot. Ha a készülék kilakosol, a ONE FOR ALL készén áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-t.
- Lépéstől az adott márkánál félreültetettetőkkel. Ha a márka mellett szereplő kód sem felmerül, meg VAGYÍT a kód az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.
- A kód másik készülékehez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépéshoz a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriaiban szereplő összes kód végigfuttatásával meglérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készüléti állapotban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, minden televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 + 6 gombat.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a Csatlak (channel)-gombot, amely a televíziót kíván beállítani (a gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL minden a memóriaiban szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI gombot, amely a televízió felé költözött a hangerőszabályzónál, így hangerő-lehetőségre törtenő beállítás. A VOL+/-VOL- és Mute gombok megnyomásával közelítse meg a készüléket a TV hangerő-lehetősége előtt).
- Nyomja meg a 9 7 5.
- Amin a televízió kilakosol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

Betanítás

A One For All távvezérőnek be lehet tantári bármely másik működő távvezérő bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy készül a vezérlési eredeti távvezérő, és mindenekben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távvezérőnél kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távvezérőtől, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távvezérő felé nézni:



- Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. TV.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

SLOVENČINA

Nastavenie kódu

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülék típusa és működési alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelőt. Kapsolja be a készüléket íme készítettetet.
- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távvezérőnél, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED készter felvillan, jelezve, hogy a gomb beállítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 4. és a 5. lépést mindenikig beállítani kívánt gombbal – ne feleje, több távvezérőről is beállíthat, azonban gombenként csak egy funkció van elérhető.
- Ha az összes szükséges funkció beállítását elvégzte, nyomja meg, és tartsa nyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Adjja meg a készülék négyzetű kódját a számogombok segítségével (pl. a 03703-as Accent-kódot). A piros LED két vállanására jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot. Ha a készülék kilakosol, a ONE FOR ALL készén áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-t.
- Lépéstől az adott márkánál félreültetettetőkkel. Ha a márka mellett szereplő kód sem felmerül, meg VAGYÍT a kód az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.
- A kód másik készülékehez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépéshoz a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriaiban szereplő összes kód végigfuttatásával meglérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készüléti állapotban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, minden televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

Betanítás

A One For All távvezérőnek be lehet tantári bármely másik működő távvezérő bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy készül a vezérlési eredeti távvezérő, és mindenekben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távvezérőnél kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távvezérőtől, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távvezérő felé nézni:



- Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. TV.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

SLOVENČINA

Nastavenie kódu

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nyomja meg, majd engedje fel a gombot, amelynek funkciót szeretne beállítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.
- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távvezérőnél, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED készter felvillan, jelezve, hogy a gomb beállítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 4. és a 5. lépést mindenikig beállítani kívánt gombbal – ne feleje, több távvezérőről is beállíthat, azonban gombenként csak egy funkció van elérhető.
- Ha az összes szükséges funkció beállítását elvégzte, nyomja meg, és tartsa nyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Adjja meg a készülék négyzetű kódját a számogombok segítségével (pl. a 03703-as Accent-kódot). A piros LED két vállanására jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot. Ha a készülék kilakosol, a ONE FOR ALL készén áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-t.
- Lépéstől az adott márkánál félreültetettetőkkel. Ha a márka mellett szereplő kód sem felmerül, meg VAGYÍT a kód az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.
- A kód másik készülékehez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépéshoz a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriaiban szereplő összes kód végigfuttatásával meglérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készüléti állapotban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, minden televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

Betanítás

A One For All távvezérőnek be lehet tantári bármely másik működő távvezérő bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy készül a vezérlési eredeti távvezérő, és mindenekben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távvezérőnél kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távvezérőtől, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távvezérő felé nézni:



- Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. TV.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

SLOVENČINA

Nastavenie kódu

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nyomja meg, majd engedje fel a gombot, amelynek funkciót szeretne beállítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.
- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távvezérőnél, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED készter felvillan, jelezve, hogy a gomb beállítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 4. és a 5. lépést mindenikig beállítani kívánt gombbal – ne feleje, több távvezérőről is beállíthat, azonban gombenként csak egy funkció van elérhető.
- Ha az összes szükséges funkció beállítását elvégzte, nyomja meg, és tartsa nyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Adjja meg a készülék négyzetű kódját a számogombok segítségével (pl. a 03703-as Accent-kódot). A piros LED két vállanására jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot. Ha a készülék kilakosol, a ONE FOR ALL készén áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-t.
- Lépéstől az adott márkánál félreültetettetőkkel. Ha a márka mellett szereplő kód sem felmerül, meg VAGYÍT a kód az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.
- A kód másik készülékehez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépéshoz a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriaiban szereplő összes kód végigfuttatásával meglérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készüléti állapotban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, minden televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb allatti LED készter fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettő).
- Nyomja meg a 9 7 5.

Betanítás

A One For All távvezérőnek be lehet tantári bármely másik működő távvezérő bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy készül a vezérlési eredeti távvezérő, és mindenekben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távvezérőnél kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távvezérőtől, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távvezérő felé nézni: